Что означают номера по каталогу?

Каждый символ в номере по каталогу отражает характерные особенности данного изделия. Используйте следующие ключевые колонки и соответствующие изображения для упрощения идентификации применяемых символов.



N	S	R		2525	M	4	Q
Способ крепления пластины	Расположение пластины	Исполнение инструмента	Разжимная головка	Размер хвостовика	Длина инструмента	Размер пластины	Соответствующие поверхность и длина

Способ крепления пластины



N = Top Notch*

Расположение пластины



SU = Боковое крепление**



E = Торцевое крепление



R = Под углом



S = Боковое крепление, со смещением



AS = боковое крепление, без смещения

Исполнение инструмента



Торцевое крепление



Боковое крепление

Разжимная головка



DH = Разжимная головка

Размер хвостовика

метрическая система:
Высота, ширина и длина державки в миллиметрах в соответствии со стандартом ISO.

дюймовая система:
В этой позиции содержится значимый номер, состоящий из двух цифр, который обозначает поперечное сечение державки. У цельных оправок размером 5/8 дюйма в квадрате и больше номер означает 1/16 ширины и высоты. У цельных оправок размером меньше 5/8 дюйма в квадрате перед значением 1/16 поперечного сечения будет стоять нуль. У прямоугольных державок первая цифра указывает на 1/8 ширины, а вторая — четверть высоты. Исключением является державка размером 1 1/4" x 1 1/2", которой присвоен номер 91.

Длина инструмента

L1	ISO
32	A
40	B
50	C
60	D
70	E
80	F
90	G
100	H
110	J
125	K
140	L
150	M
160	N
170	P
180	Q
200	R
250	S
300	T
350	U
400	V
450	W
500	Y
Специальная длина	X

Размер пластины



Размер пластины	W1 мм	W1 дюйм
2	3,81	.150
3	4,95	.195
4	6,98	.255
5	9,65	.380
6	9,73	.383
8	11,13	.438

Соответствующие поверхность и длина

Q = Соответствующая метрическая державка

* Только собственный стандарт Kennametal.

**Державка с боковым креплением подходит только для пластин NTU.