

Сверление отверстий

Y-TECH™

YPL™ Сверла с подводом СОЖ C2–C4

Таблица скорости и подачи

YPL Сверла с подводом СОЖ C5

Цельные твердосплавные метчики для сквозных отверстий

T320..... C6–C7

T340..... C10–C11

T381..... C14–C15

T461..... C18–C19

T481..... C22–C23

Цельные твердосплавные метчики для глухих отверстий

T331..... C8–C9

T351..... C12–C13

T391..... C16–C17

T471..... C20–C21

T491..... C24–C25

Рекомендации

Сверло под метчик C26