

Особенности обработки

Номер DIN: 371	Номер DIN: 374	Номер DIN: 376	Номер DIN: 2174	Нарезание резьбы метчиком: внутренний подвод СОЖ
Наружный подвод СОЖ: резьбонарезание	Подвод СОЖ: внутренний	Обработка с подачей СОЖ: через центр: резьбонарезание	Тип посадки: 2B	Тип посадки: 3B
Тип посадки: 6H	Тип посадки: 6HX	Тип посадки: 2BX	Тип посадки: 3BX	Американская трубная резьба для соединения трубопроводов, работающих под давлением без смазки и уплотнений
Американская трубная резьба для соединения трубопроводов, работающих под давлением, со смазкой и уплотнениями	Американский национальный институт стандартов	Американская стандартная цилиндрическая трубная резьба	Американская стандартная цилиндрическая резьба для соединения трубопроводов, работающих под давлением без смазки и уплотнений	Британская стандартная трубная резьба для фитингов
Британская стандартная трубная коническая резьба	Трубная резьба Whitworth	Цилиндрическая трубная резьба Whitworth	Коническая трубная резьба Whitworth	Унифицированная резьба с мелким шагом
Унифицированная резьба с крупным шагом	Метрическая резьба ISO с крупным шагом	Метрическая резьба ISO с мелким шагом		

Метчики

DIN — Немецкий институт стандартизации

ANSI — Американский национальный институт стандартов