


■ Шаг 5 • Выбор диапазона скоростей

Как пользоваться

Используя уже имеющуюся информацию, определите свою позицию в таблице «ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ» и выберите для каждого входного параметра соответствующую область диапазона скоростей. В случае определения разных диапазонов скоростей выберите самый низкий диапазон скоростей.

Затененный участок показывает минимальные и максимальные скорости для данного вида обработки. Рекомендованные начальные скорости могут быть приняты за нижнюю границу этого диапазона.



Выбор скорости для точения закаленных материалов

